


ISEKI Ridr-on Bush Cutter




Parts List

S R A 9 5 0 F

S R A 9 5 0






Ref.	Part No.	Part Name	Q'ty	Japanese	Remark
1	0675-110-200-0	Gear Box (FE29DC01) ASSY		G.BOX(FE29DC01)ASSY	
2	0675-110-210-0	Gear Box (FE29-KHS)	1	G.BOX(FE29-KHS)	
3	0675-110-300-0	HST (KHS-13JE4)	1	HST(KHS-13JE4)	
4	0674-110-210-0	Back Plate ASSY	1	バックプレートASSY	
5	0674-110-211-0	Brake Shoe	2	ブレーキシュー	
6	0674-110-212-0	Brake Drum	1	ブレーキドラム	
7	0674-110-213-0	Shoe Spring	1	シュースプリング	
8	0674-110-214-0	Packing	1	パッキン	
9	0674-110-011-0	Brake Mounting	1	ブレーキウケ	
10	0675-120-025-0	Elbow (10-7/8UNF)	1	エルボ(10-7/8UNF)	
11	0675-120-026-0	Elbow (12-G1/4)	1	エルボ(12-G1/4)	
12	0675-120-016-0	Elbow (G1/2-G3/8)	2	エルボ(G1/2-G3/8)	
13	0674-141-011-0 :28	Fan Cover Stay (25)	1	ファンカバーステー(25)	
14	0674-110-220-0 :28	Under Guard COMP	1	アンダーガードCOMP	
15	V411-260-008-0	Washer	8	ミカキサガネ	
16	V401-160-008-0	Spring Washer	8	S.W	
17	V201-360-802-5	Bolt	M8X25	コガタボルト	7T

Ref.1 includes Ref. 2~12


Ref.4 includes Ref. 5~8




Ref.	Part No.	Part Name	Q'ty	Japanese	Remark
1	0675-113-200-0	Gear Box(FE29DC02ASSY		G.BOX(FE29DC02)ASSY	
2	0675-110-210-0	Gear Box (FE29-KHS)	1	G.BOX(FE29-KHS)	
3	0675-113-300-0	HST (KHS-13JL)	1	HST (KHS-13JL)	
4	0674-110-210-0	Back Plate ASSY	1	バックプレートASSY	
5	0674-110-211-0	Brake Shoe	2	ブレーキシュー	
6	0674-110-212-0	Brake Drum	1	ブレーキドラム	
7	0674-110-213-0	Shoe Spring	1	シュースプリング	
8	0674-110-214-0	Packing	1	パッキン	
9	0674-110-011-0	Brake Mounting	1	ブレーキウケ	
10	0675-120-025-0	Blbow (10-7/8UNF)	1	エルボ(10-7/8UNF)	
11	0675-120-026-0	Elbow (12-G1/4)	1	エルボ(12-G1/4)	
12	0674-141-011-0 :28	Fan Cover Stay (25)	1	ファンカバーステー(25)	
13	0674-110-220-0 :28	Under Guard COMP	1	アンダーガードCOMP	
14	V411-260-008-0	Washer	8	ミカキサガネ	
15	V401-160-008-0	Spring Washer	8	S.W	
16	V201-360-802-5	Bolt	M8X25	コカタボルト	7T

Ref.1 includes Ref. 2~12


Ref.4 includes Ref. 5~8




Ref.	Part No.	Part Name	Q'ty	Japanese	Remark
1	0675-120-200-0	Oil Tank	1	オイルタンク	
2	0675-120-210-0	Cap (Fuel Tank)	1	キャップ(フューエルタンク)	
3	0675-120-230-0	Filter COMP	1	コシアミCOMP	
4	0732-740-012-0	Sems Bolt M6X20(Hexagon M6X20	4	セムスボルトM6X20(ロカカ)	
5	V411-260-006-0	Washer	4	ミガキサガネ	
6	0612-732-012-0	U-nut (M6)	4	Uナット(M6)	
7	0675-120-220-0 : 28	Battery Mounting	1	バッテリーリツケCOMP	
8	V211-360-802-0	Bolt (SP)	4	コガタボルト(SP)	
9	0675-120-013-0	Elbow (G1/2-3/4UNF)	1	エルボ(G1/2-3/4UNF)	
10	0675-120-014-0	Elbow L(G1/2-3/4UNF)	1	エルボL(G1/2-3/4UNF)	
11	0675-120-017-0	Hose (1900)	2	ホース(1900)	
12	0675-120-018-0	Hose (12X1790)	1	ホース(12X1790)	
13	0675-120-019-0	Hose (9X620)	1	ホース(9X620)	
14	0675-120-021-0	Hose	1	ホース(12X480)	
15	0675-120-022-0	Connector (07-13)	1	コネクタ(07-13)	
16	0675-120-023-0	Hose (7X50)	2	ホース(7X50)	
17	0675-120-024-0	Oil Filter	1	オイルフィルタ	
18	0325-503-004-1	Reuse Cable Tie	5	リピータタイ	
19	0675-120-027-0	Blbow (Front Axle)	1	エルボ(フロントアクスル)	
20	V211-360-802-0	Bolt (SP)	1	コガタボルト(SP)	
21	0384-111-012-0	Hose Band	10	ホースバンド	
22	V720-101-901-4	O-ring	1	オリング	




Ref.	Part No.	Part Name	Q'ty	Japanese	Remark
1	0675-123-011-0	Oil Tank (2WD)	1	オイルタンク(2WD)	
2	0675-120-210-0	Cap (Fuel Tank)	1	キャップ(フューエルタンク)	
3	0675-120-230-0	Filter COMP	1	コシアミCOMP	
4	0732-740-012-0	Sems Bolt M6X20 (Hexagon)	4	セムスボルトM6X20(ロケカク)	
5	V411-260-006-0	Washer	4	ミガキザガネ	
6	0612-732-012-0	U-nut (M6)	4	Uナット(M6)	
7	0675-120-220-0 :28	Battery Mounting COMP	1	バッテリーリツケCOMP	
8	V211-360-802-0	Bolt (SP)	4	コガタボルト(SP)	M8X20
9	0675-120-019-0	Hose (9X620)	1	ホース(9X620)	
10	0675-120-021-0	Hose (12X480)	1	ホース(12X480)	
11	0675-120-022-0	Connector (07-13)	1	コネクタ(07-13)	
12	0675-120-023-0	Hose (7X50)	2	ホース(7X50)	
13	0675-120-024-0	Oil Filter	1	オイルフィルタ	
14	0325-503-004-1	Reuse Cable Tie	5	リビートタイ	
15	0384-111-012-0	Hose Band	8	ホースバンド	




Ref.	Part No.	Part Name	Q'ty	Japanese	Remark	
1	0671-130-200-0 :28	HST Arm COMP	1	HSTアームCOMP		
2	4175-402-004-0	Pulley Set Bolt	1	プーリセットボルト		
3	0671-130-013-0	Link Ball (M8/L)	1	リンクボール(M8/L)		
4	0671-130-014-0	Link Ball (M8/L)	1	リンクボール(M8)		
5	0670-130-011-0	Rod (M8X200)	1	ロッド(M8X200)		
6	3900-540-016-0	Nut (L. M8)	1	コガタナット(L.M8)		
7	V362-260-008-0	Plate Nut	1シユ M8	4	コガタサラハネツキナット	
8	V304-260-008-0	Nut	2シユ M8	1	コガタナット	
9	0675-130-220-0 :28	HST Counter (980F) COMP	1	HSTカウンタ(980F)COMP		
10	0611-440-011-0	DU Bush (12X14X15)	2	DUブッシュ(12X14X20)		
11	1394-221-202-0	Bush (12X14X15)	2	ブッシュ(12X14X15)		
12	V411-260-012-0	Washer	12	2	ミガキザガネ	
13	V704-140-012-0	Snap Ring (jig)	12	3	Ｃガタメワ(ｼｸ)	
14	0675-130-230-0	HST Rod End COMP	1	HSTロッドエンドCOMP		
15	V600-150-600-0	Bearing	6000DDU	1	R.B.B	
16	0325-501-006-0	Link (10)	2	リンク(10)		
17	0675-130-210-0 :28	Neutral Arm COMP	1	ニュートラルアームCOMP		
18	0675-130-240-0 :28	Neutral Plate COMP	1	ニュートラルプレートCOMP		
19	V210-360-601-6	Bolt (SP)	M6X16	2	ボルト(SP)	
20	8935-005-031-0	Cover SP	1	カバーSP		
21	8935-005-026-0	Counter Tension Rod	1	カウンタテンションロッド		



Ref.	Part No.	Part Name	Q'ty	Japanese	Remark
1	0675-120-028-0	HST Fan	1	HSTファン	
2	V421-160-006-0	Washer (Outer)	1	ハツキサガネ(ソト)	
3	0455-111-018-0	Locking Bolt (M6X12-9T)	1	ロックボルト(M6X12-9T)	
4	3731-551-014-0	Washer	1	リン	
5	0675-120-031-0	Cap Collar	1	マキツキホウシカラー	
6	V183-445-001-0	Hexagon Screw	1	ロクカクアナクホミサキトメネジ	9T
7	0471-116-011-0	U-bolt (56)	2	Uボルト(56)	
8	V300-260-010-0	Nut	8	ナット	
9	V411-260-008-0	Washer	1	ミガキサガネ	
10	V401-160-008-0	Spring Washer	1	S.W	
11	0450-110-011-0	Locking Bolt (M8X25)	1	ロックボルトM8X25	
12	0675-140-300-0 :28	Cover (Fan) F COMP	1	カバー(ファン)F COMP	
13	V211-360-802-0	Bolt (SP)	2	コガタボルト(SP)	




Ref.	Part No.	Part Name	Q'ty	Japanese	Remark
1	0675-123-200-0 :28	Fan (140) COMP	1	ファン(140)COMP	
2	V421-160-006-0	Washer (Outer)	M6	ハツキサガネ(ソト)	
3	0455-111-018-0	Locking Bolt (M6X12-9T)	1	ロックボルト(M6X12-9T)	
4	3731-551-014-0	Washer	1	リン	
5	8935-001-065-0	Rubber Roll Jig Key	1	ゴムロールジクキー	
6	0471-116-011-0	U-bolt (56)	2	Uボルト(56)	
7	V300-260-010-0	Nut	M10	ナット	
8	V411-260-008-0	Washer	8	ミキサガネ	
9	V401-160-008-0	Spring Washer	8	S.W	
10	0450-110-011-0	Locking Bolt (M8X25)	1	ロックボルトM8X25	
11	0675-140-300-0 :28	Cover (Fan) F COMP	1	カバー(ファン)F COMP	
12	V211-360-802-0	Bolt (SP)	M8X20	コタボルト(SP)	



Ref.	Part No.	Part Name	Q'ty	Japanese	Remark
1	0675-150-200-0	Front Axle (KXH-10E)	1	フロントアクスル(KXH-10E)	

2. Front Axle (2)


SRA950F




Ref.	Part No.	Part Name	Q'ty	Japanese	Remark
1	0675-160-210-0 :28	Stay (Front Axle) COMP	1	ステー(フロントアクスル)COMP	
2	0323-211-011-0	Bush (Plate/20X23X20)	2	ブッシュ(ツバ/20X23X20)	
3	V201-461-003-0	Bolt	M10X30	コガタボルト	9T
4	V401-160-010-0	Spring Washer	10	S.W	
5	8935-058-026-0	Washer (SP)		SPウケザガネ	
6	0675-160-280-0 :28	Center Shaft (980F) COMP	1	センターシャフト(980F)COMP	
7	0412-204-004-0	U-nut	1	Uナット(M10)	
8	V767-400-000-0	Grease Nipple	A-M6F	グリスニツプル	
9	V211-360-801-6	Bolt (SP)	M8X16	コガタボルト(SP)	
10	0675-160-220-1 :28	Stay (Steering) COMP	1	ステー(ステアリング)COMP	
11	0675-160-240-0 :28	Cover (Side/R) COMP	1	カバー(サイド/R)COMP	
12	0675-160-017-0	Bolt (M12X40-12.9)	2	ボルト(M12X40-12.9)	
13	0675-160-021-0	Flange Washer (12/1H)	2	サラハネザガネ(12/1H)	
14	0675-160-230-0 :28	Cover (Side/L) COMP	1	カバー(サイド/L)COMP	
15	V201-261-202-5	Bolt	M12X25	コガタボルト	
16	V401-160-012-0	Spring Washer	12	S.W	
17	V411-260-012-0	Washer	12	ミガキザガネ	

2. Front Axle (3)


SRA950




Ref.	Part No.	Part Name	Q'ty	Japanese	Remark
1	0672-315-200-0 : 28	Front Wheel Base (2WD) COMP	1	Fホイールベース(2WD)COMP	
2	0323-211-011-0	Bush (Plate/20X23X20)	4	ブッシュ(ツバ/20X23X20)	
3	0661-410-011-0	Bush (20X23X20)	2	ブッシュ(20X23X20)	
4	V767-400-000-0	Grease Nipple	A-M6F	グリスニツプル	
5	W201-261-005-0	Bolt (Whole Screw)	M10X50	コガタボルト(ソウネジ)	
6	V401-160-010-0	Spring Washer	10	S.W	
7	V411-260-010-0	Washer	10	ミカキザガネ	
8	0672-310-300-0 : 28	Knuckle Arm 980 (L) COMP	1	ナックルアーム980(L)COMP	
9	0672-310-310-0 : 28	Knuckle Arm 980 (R) COMP	1	ナックルアーム980(R)COMP	
10	0670-310-011-0	Front Tyre Rubber	2	フロントタイヤゴム	
11	V361-260-006-0	Flange Nut	2シユ M6	サラハネツキナツト	
12	0670-310-012-0	Scraper Rubber	2	スクレパーゴム	
13	0670-310-013-0 : 28	Tyre Scraper Stopper	2	タイヤスクレパーオサエ	
14	V210-260-602-5	Bolt (S)	M6X25	ボルト(S)	
15	3789-151-006-0	Washer	4	ホジヨリンフ	
16	0670-310-015-0 : 28	Dust Proof Cap (10)	2	ホウジンキャップ(10)	
17	V203-461-002-0	Bolt (Narrow Spiral)	M10X1.25X20	コガタボルト(ホソメ)	9T
18	0675-160-280-0 : 28	Center Shaft (980F) COMP	1	センターシャフト(980F)COMP	
19	8935-058-026-0	Washer (SP)	1	SPウケザガネ	
20	0412-204-004-0	U-nut (M10)	1	Uナツト(M10)	
21	V211-360-801-6	Bolt (SP)	M8X16	コガタボルト(SP)	




Ref.	Part No.	Part Name	Q'ty	Japanese	Remark
1	0675-160-250-0 : 28	Wheel Cover COMP	2	ホイールカバー-COMP	
2	0675-160-011-0	Wheel Cover Rubber	2	ホイールカバーゴム	
3	V361-260-006-0	Flange Nut	2シユ M6	12 サラバネツキナツト	
4	0675-160-260-0 : 28	Stay (Front Cover/L) COMP	1	ステー(フロントカバー/L)COMP	
5	0675-160-270-0 : 28	Stay (Front Cover/R) COMP	1	ステー(フロントカバー/R)COMP	
6	0675-160-290-0 : 28	Front Cover COMP	1	フロントカバーCOMP	
7	V211-360-801-6	Bolt (SP)	M8X16	4 コカタボルト(SP)	
8	0675-160-012-0	Front Rubber (Side)	2	フロントゴム(サイド)	
9	0675-160-013-0 : 28	Front Rubber Stopper (Side)	2	フロントゴムオサエ(サイド)	
10	V210-360-601-6	Bolt (SP)	M6X16	4 ボルト(SP)	
11	0675-160-014-0	Front Rubber (980F)	1	フロントゴム(980F)	
12	0675-160-015-0 : 28	Front Rubber Stopper	1	フロントゴムオサエ	
13	0675-160-016-0 : 28	Front Cover (Under)	1	フロントカバーシタ	
14	0660-520-012-0	U-nut (M8)	3	3 Uナツト(M8)	




Ref.	Part No.	Part Name	Q'ty	Japanese	Remark
1	0675-210-200-1 :28	Frame (980F) COMP	1	フレーム(980F)COMP	
2	0670-210-011-0	Bush (Plate/22X25X15)	1	ブッシュ(ツハ/22X25X15)	
3	1394-221-202-0	Bush (12X14X15)	2	ブッシュ(12X14X15)	
4	3911-342-271-0	Bush (12X14X15)	2	ブッシュ(12X14X15)	
5	0670-422-023-0	Rubber (20X50X5)	1	ゴム(20X50X5)	
6	0277-610-011-0	Trim (25)	1	トリム(25)	
7	0674-862-210-2 :28	Brake Guard Pipe COMP	1	ブレーキガードパイプCOMP	
8	V211-361-002-5	Bolt (SP)	M10X25	2 コータボルト(SP)	
9	V362-260-010-0	Flange Nut	1 シュ M10	1 コータサラハネツキナット	




Ref.	Part No.	Part Name	Q'ty	Japanese	Remark
1	0672-325-200-1	Front Wheel (L) ASSY	4.00-7	1 センリン(L)ASSY	
2	0672-325-210-1	Front Wheel (R) ASSY	4.00-7	1 センリン(R)ASSY	
3	0672-325-221-0	Tyre (4.00-7-2PR)		2 タイヤ(4.00-7-2PR)	
4	0672-325-231-0	Wheel (7X3.00/DT) with Hole		2 ホイル(7X3.00/DT)アナツキシロ	
5	0672-325-232-0	Wheel (7X3.00/DT) without Hole		2 ホイル(7X3.00/DT)アナナシロ	
6	0672-325-222-0	Tube (4.00-7)		2 チューブ(4.00-7)	
7	V200-260-801-6	Bolt	M8X16	8 ボルト	
8	V300-260-008-0	Nut	M8	8 ナット	
9	V401-160-008-0	Spring Washer	8	8 S.W	
10	0675-320-011-0	Flange Bolt (M10X25)	M10X25	8 フランジボルト(M10X25)	7T
11	0675-330-011-0 : 28	Front Wheel Boss		2 フロントホイルボス	
12	0675-330-012-0	Key (4.8X4.8X45)		2 キー(4.8X4.8X45)	
13	V411-260-018-0	Washer	18	2 ミガキサガネ	
14	0675-330-013-0	Snap Ring (14.78)		2 Eカトメワ(14.78)	
15	0675-330-014-0	Wheel Cap		2 Fホイルキャップ	




Ref.	Part No.	Part Name	Q'ty	Japanese	Remark
1	0672-325-200-1	Front Wheel (L) ASSY	4.00-7	1	ゼンリン(L)ASSY
2	0672-325-210-1	Front Wheel (R) ASSY	4.00-7	1	ゼンリン(R)ASSY
3	0672-325-221-0	Tyre (4.00-7-2PR)		2	タイヤ(4.00-7-2PR)
4	0672-325-231-0	Wheel (7X3.00/DT) with Hole		2	ホイール(7X3.00/DT)アナツキシロ
5	0672-325-232-0	Wheel (7X3.00/DT) without Hole		2	ホイール(7X3.00/DT)アナナシロ
6	0672-325-222-0	Tube (4.00-7)		2	チューブ(4.00-7)
7	V200-260-801-6	Bolt	M8X16	8	ボルト
8	V401-160-008-0	Spring Washer	8	8	S.W
9	V300-260-008-0	Nut	M8	8	ナット
10	0675-320-011-0	Flange Bolt (M10X25)	M10X25	8	フランジボルト(M10X25) 7T
11	0440-032-012-0 : 28	Front Wheel Boss		2	ゼンリンホイールボス
12	V600-150-630-4	Bearing	6304DDU	2	R.B.B
13	0670-330-011-0	Dust Proof Washer (26X52)		2	ホウジンサガネ(26X52)
14	V705-140-052-0	Snap Ring (Hole)	52	2	Cガタメワ(アナ)
15	V600-150-620-4	Bearing	6204DDU	2	R.B.B
16	0330-203-003-0 : 28	Dust Proof Cover		2	ホウジンカバー
17	V411-260-016-0	Washer	16	4	ミガキサガネ
18	V327-261-216-0	Ditch Nut	M16X1.5	2	ミゾツキナット(コウ)ホソメ
19	V500-164-003-5	Split Pin	4X35	2	ワリピン
20	0437-348-013-1	Wheel Cap		2	ホイールキャップ




Ref.	Part No.	Part Name	Q'ty	Japanese	Remark
1	0672-345-200-1	Rear Wheel (L) ASSY	17X8.00-8	1	コウリン(L)ASSY
2	0672-345-210-1	Rear Wheel (R) ASSY	17X8.00-8	1	コウリン(R)ASSY
3	0672-345-221-0	Tyre (17X8.00-8)		2	タイヤ(17X8.00-8)
4	0672-345-222-0	Tube (17X8.00-8)		2	チューブ(17X8.00-8)
5	0672-345-231-1	Wheel (8X7.00) without Hole		2	ホイール(8X7.00)アナナシシロ
6	0672-345-232-1	Wheel (8X7.00) with Hole		2	ホイール(8X7.00)アナツキシロ
7	V200-260-801-6	Bolt	M8X16	12	ボルト
8	V300-260-008-0	Nut	M8	12	ナット
9	V401-160-008-0	Spring Washer	8	12	S.W
10	0675-320-011-0	Flange Bolt (M10X25)	M10X25	8	フランジボルト(M10X25) 7T
11	0675-350-011-0 : 28	Metal (Rear Wheel) F		2	メタル(リヤホイール)F
12	0337-120-012-1	Pin (10X69)		2	ピン(10X69)
13	V500-163-001-5	Split Pin	3X15	2	ワリピン




Ref.	Part No.	Part Name	Q'ty	Japanese	Remark
1	0672-345-200-1	Rear Wheel (L) ASSY	17X8.00-8	1	コウリン(L)ASSY
2	0672-345-210-1	Rear Wheel (R) ASSY	17X8.00-8	1	コウリン(R)ASSY
3	0672-345-221-0	Tyre (17X8.00-8)		2	タイヤ(17X8.00-8)
4	0672-345-222-0	Tube (17X8.00-8)		2	チューブ(17X8.00-8)
5	0672-345-231-1	Wheel (8X7.00) without Hole		2	ホイール(8X7.00)アナナシシロ
6	0672-345-232-1	Wheel (8X7.00) with Hole		2	ホイール(8X7.00)アナツキシロ
7	V200-260-801-6	Bolt	M8X16	12	ボルト
8	V401-160-008-0	Spring Washer	8	12	S.W
9	V300-260-008-0	Nut	M8	12	ナット
10	0675-320-011-0	Flange Bolt (M10X25)	M10X25	8	フランジボルト(M10X25) 7T
11	0670-350-011-0 :28	Metal (Rear Wheel)		2	メタル(リヤホイール)
12	0337-120-012-1	Pin (10X69)		2	ピン(10X69)
13	V500-163-001-5	Split Pin	3X15	2	ワリピン




Ref.	Part No.	Part Name	Q'ty	Japanese	Remark
1	0672-411-200-0	Engine FS691 V	1	エンジンFS691V	
2	0671-411-012-0	Bolt (3/8-16UNC) 32	4	ボルト(3/8-16UNC)32	
3	V401-160-010-0	Spring Washer	10	S.W	
4	8935-058-026-0	Washer (SP)	4	SPウケサガネ	
5	V120-354-001-2	Cross Head Screw (SP)	M4X12	プラスナベコネジ(SP)	
6	0672-411-300-0 : 32	Exhaust Pipe (691) COMP	1	ハイキパイプ(691)COMP	
7	0675-410-200-0 : 14	Muffler Stay (Upper) F COMP	1	マフラスター(ウエ)FCOMP	
8	V201-260-806-5	Bolt	M8X65	コタホルト	
9	V401-160-008-0	Spring Washer	8	S.W	
10	V411-260-008-0	Washer	8	ミカキサガネ	
11	V211-360-802-0	Bolt (SP)	M8X20	コタホルト(SP)	
12	0675-410-011-0 : 14	Protect Plate (Tank)	1	シャヘイバン(タンク)	
13	V362-260-008-0	Flange Nut	1シユ M8	コタサラバネツキナツ	
14	0675-410-210-0 : 14	Protect Plate (Outer) COMP	1	シャヘイバン(ソト)COMP	
15	V360-260-006-0	Flange Nut	1シユ M6	サラバネツキナツ	
16	0675-412-210-0 : 32	Exhaust Pipe (EU) COMP	1	テールパイプ(EU)COMP	
17	0675-412-011-0 : 32	Exhaust Pipe Mounting	1	テールパイプトリツケ	
18	V361-260-006-0	Flange Nut	2シユ M6	サラバネツキナツ	
19	0774-440-014-0	Tapping Screw (4X10) Binc 4X10(2シユ)	1	タッピンネジ(4X10)バイント	




Ref.	Part No.	Part Name	Q'ty	Japanese	Remark
1	0673-421-200-0	Fuel Tank (14) ASSY	1	ネンリョウタンク(14)ASSY	
2	0673-421-210-0	Cap	1	キャップ	
3	0673-421-011-0	Filter	1	コシヤミ	
4	V211-360-802-5	Bolt (SP)	M8X25	コガタボルト(SP)	
5	1122-725-012-0	U-nut (M8)	4	Uナット(M8)	
6	V411-260-008-0	Washer	8	ミガキサガネ	
7	0670-421-013-0	Fuel Hose (Tank) A	1	ネンリョウホース(タンク)A	
8	0675-420-011-0	Fuel Hose (6X1830)	1	ネンリョウホース(6X1830)	
9	0675-420-012-0	Protect Tube (14X1750)	1	ホコチューブ(14X1750)	
10	3615-311-003-0	Hose Band ASSY (D=12)	4	ホースバンドASSY(D=12)	
11	0671-432-011-0	Hose Joint (270)	1	ジョイントホース(270)	
12	0771-620-019-0	Reuse Cable Tie (90)	1	リピータイ(90)	
13	3536-142-006-1	Wire Tie	2	ワイヤートメナグ	



Ref.	Part No.	Part Name	Q'ty	Japanese	Remark
1	0453-455-011-2	Battery 34A (G)	34A19R	1	バッテリー34A(G)
2	0455-910-051-0	Cover (Battery)		1	カバー(バッテリー)
3	0675-440-011-0 : 28	Battery Cover		1	バッテリーカバー
4	V210-360-601-6	Bolt (SP)	M6X16	2	ボルト(SP)
5	0384-422-012-0	Earth Lead		1	アースリードセン
6	0675-440-012-0	Plus Lead (680)		1	プラスリードセン(680)
7	0675-440-013-0	Plus Lead (360)		1	プラスリードセン(360)
8	V211-360-801-6	Bolt (SP)	M8X16	1	コガタボルト(SP)
9	V300-260-006-0	Nut	M6	2	ナット
10	V401-160-006-0	Spring Washer	6	2	S.W




Ref.	Part No.	Part Name	Q'ty	Japanese	Remark
1	0674-951-300-0	LED Lamp	1	LEDランプ(アカ)	
2	0671-441-200-0	Pilot Lamp (Green)	1	パイロットランプ(グリーン)	
3	3614-273-220-0	Working Lamp Switch	1	サキヨウトウスイッチASSY	
4	0375-436-011-0	Hour Meter	1	アワーメータ	
5	V111-164-001-2	Plus Round Head Screw	M4X12	プラスナベコネジ	
6	V401-160-004-0	Spring Washer	4	S.W	
7	V300-260-004-0	Nut	M4	ナット	
8	0420-302-006-0	Dust Proof Plate	1	ホウジンプレート	
9	4175-936-025-0	Lever Cap	1	レバーキャップ	
10	0672-410-210-0	Key Switch (K) ASSY	1	キースイッチ(K)ASSY	Engine Part




Ref.	Part No.	Part Name	Q'ty	Japanese	Remark
1	0675-440-300-0	Lamp (LED/270) ASSY	1	ランプ(LED/270)ASSY	
2	V210-360-601-2	Bolt (SP)	M6X12	ボルト(SP)	
3	0675-440-210-0 :28	Light Stay COMP	1	ライトステーCOMP	
4	V211-360-801-6	Bolt (SP)	M8X16	コガタボルト(SP)	
5	0670-440-017-0	Sensor (Safety)	2	センサー(セーフティー)	
6	0670-440-016-0	Nut (M14)	2	ヒクナット(M14)	
7	0732-420-013-0	Button (M8X35)	M8X35	フラットボタン(M8X35)	
8	V304-260-008-0	Nut	M8	コガタナット	
9	0675-440-014-0 :28	Brake Sensor Mounting (980F)	1	ブレーキセンサトリツケ(980F)	
10	V210-360-601-2	Bolt (SP)	M6X12	ボルト(SP)	
11	0671-441-011-0 :28	ECO Switch Stay	1	ECOスイッチステー	
12	3913-523-012-0	Sems Bolt M6X12 (Hexago	M6X12	セムスボルトM6X12(ロクカク)	
13	0354-422-230-0	Limit Switch COMP	1	リミットスイッチCOMP	
14	V111-153-001-6	Cross Head Screw	M3X16	プラスナベコネジ	
15	V411-250-003-0	Washer	3	ミカキサガネ	
16	3642-496-007-1	Switch Plate	2	スイッチプレート	
17	0453-440-011-0	Fuse Box Bracket	1	ヒューズボックスブラケット	
18	V200-260-601-6	Bolt	M6X16	ボルト	
19	V200-260-602-0	Bolt	M6X20	ボルト	
20	V411-260-006-0	Washer	6	ミカキサガネ	

5. Engine (6) Main Code


SRA950F, SRA950



Ref.	Part No.	Part Name	Q'ty	Japanese	Remark
1	0675-442-200-0	Main Code (EU) ASSY	1	メインコード(EU)ASSY	
2	0324-710-011-0	Earth Code (150)	1	アースコード(150)	
3	0670-950-201-0	Earth Code (Hour Meter)	1	アースコード(アワメータ)	
4	0670-950-202-0	Hour Meter Code	1	アワメータコード	
5	V360-260-006-0	Flange Nut	1シユ M6	サラバネツキナツト	
6	0325-503-004-1	Reuse Cable Tie	6	リピータイ	
7	3536-142-006-1	Wire Tie	12	ワイヤトメナグ	
8	0612-630-011-0	Reuse Cable Tie (100)	2	リピータイ(100)	




Ref.	Part No.	Part Name	Q'ty	Japanese	Remark
1	0675-510-011-0 : 28	Engine Pulley	1	エンジンプーリ(980F)	
2	0661-173-013-0	Washer (12X40X03)	1	ワッシャ(12X40X03)	
3	V401-160-012-0	Spring Washer	12	S.W	
4	0675-510-012-0	V Belt (B-35) W800	1	Vベルト(B-35)W800	
5	0675-510-200-0 : 28	Counter Pulley (F) COMP	1	カウンタプーリ(F)COMP	
6	0324-512-028-0	Key (05X05X25)	1	キー(05X05X25)	
7	3782-131-014-0	Rotor Shaft Washer	1	ロータジクリンフ	
8	V401-160-008-0	Spring Washer	8	S.W	
9	V201-460-801-6	Bolt	M8X16	コガタボルト	9T
10	V183-445-001-0	Hexagon Screw	M5X10	ロクカクアナクボミサキトメネジ	9T
11	0675-510-210-0 : 28	Travel Tension (F) COMP	1	ソウコウテンション(F)COMP	
12	3911-342-231-0	Bush (DU/15X17X12)	2	ブシュ(DU/15X17X12)	
13	0670-511-011-2 : 28	Tension Pulley (54/Plate)	1	テンションプーリ(54/ツバ)	
14	V600-150-620-4	Bearing	6204DDU	R.B.B	
15	V742-125-470-5	Oil Seal	VC25475	オイルシール	
16	V705-140-047-0	Snap Ring (Hole)	47	カガタメワ(アナ)	
17	V704-140-020-0	Snap Ring (Jig)	20	カガタメワ(ジグ)	
18	0550-240-011-0	Blank Cap (47)	1	メクラブタ(47)	
19	3731-551-008-0	Gear Pressing Washer	1	ギヤ-オサエサカネ	
20	V211-360-801-6	Bolt (SP)	M8X16	コガタボルト(SP)	
21	8935-042-034-0	Rear Cover Spring	1	リヤカバーカイヘイSP	
22	8935-005-026-0	Counter Tension Rod	1	カウンタテンションロッド	
23	V362-260-008-0	Flange Nut	1シユ M8	コガタサラパネツキナツト	
24	0675-510-220-0 : 28	Belt Stopper (F) COMP	1	ベルトストッパ(F)COMP	



Ref.	Part No.	Part Name	Q'ty	Japanese	Remark
1	0675-612-210-0	HST Pedal (EU) COMP	1	HSTペダル(EU)COMP	
2	1646-640-054-2	Belt (HST/F)	1	ベルト(HST/F)	
3	1646-640-055-2	Belt (HST/R)	1	ベルト(HST/R)	
4	0675-610-013-0	Collar (HST Pedal)	1	カラー(HSTペダル)	
5	V201-260-805-5	Bolt	M8X55	ボルト	
6	V411-260-008-0	Washer	8	ミキサガネ	
7	1122-725-012-0	U-nut (M8)	1	Uナット(M8)	
8	8935-056-025-0	Ring (20)	2	リンク(20)	
9	V767-400-000-0	Grease Nipple	A-M6F	グリスニツプル	
10	0675-612-220-0	Rod (HST/EU) COMP	1	ロッド(HST/EU)COMP	
11	V411-260-010-0	Washer	10	ミキサガネ	
12	V500-162-501-5	Split Pin	2.5X15	ワリピン	
13	V304-260-010-0	Nut	2シユ M10	コナナツ	
14	0340-301-005-0	Gate Lock Spring	1	ゲートロックSP	
15	0675-610-014-0	Guide (HST Rod)	1	ガイド(HSTロッド)	

6. Operation (2) HST Lever 1/2

SRA950F、SRA950




Ref.	Part No.	Part Name	Q'ty	Japanese	Remark
1	0675-612-230-0 : 28	HST Lever Base (EU) COMP	1	HSTレバーベース(EU)COMP	
2	0455-621-011-0	Bush (14X16X15)	2	ブッシュ(14X16X15)	
3	V211-360-802-0	Bolt (SP)	M8X20	コガタボルト(SP)	
4	0675-612-240-0 : 28	HST Arm (EU) COMP	1	HSTアーム(EU)COMP	
5	0670-210-011-0	Bush (Plate/22X25X15)	1	ブッシュ(ツバ/22X25X15)	
6	0670-750-259-0	DU Bush (22X25X15)	1	DUブッシュ(22X25X15)	
7	V704-140-022-0	Snap Ring (Jig)	22	カク外メワ(シク)	
8	0675-612-250-0 : 28	HST Pedal Arm (EU) COMP	1	HSTレバーアーム(EU)COMP	
9	0675-612-260-0 : 28	HST Lever (EU) COMP	1	HSTレバー(EU)COMP	
10	0323-622-015-0	Change Arm Point Pin	1	キリカエアームシテンピン	
11	1305-241-001-0	Split Pin	1	ホイルヨウヘアピン	
12	0670-958-011-0	Spring Ring (HTO25)	1	スプリング(HTO25)	
13	0675-612-011-0	Change Lever Grip (OR)	1	チェンジレバーニギリ(OR)	
14	0675-612-012-0 : 28	HST Lever Guide (EU)	1	HSTレバーガイド(EU)	
15	0631-730-240-0	Brake ASSY	1	ブレーキASSY	
16	V704-140-014-0	Snap Ring (Jig)	14	カク外メワ(シク)	
17	V211-260-801-6	Bolt (S)	M8X16	コガタボルト(S)	
18	8935-042-034-0	Rear Cover Spring	1	リヤカバーカイヘイSP	
19	0339-646-015-0	Motor Tension Rod	1	モータテンションロッド	
20	V362-260-008-0	Flange Nut	1シユ M8	2コガタサラバネツキナツト	


When order Ref.1, Ref. 2 is required

6. Operation (2) HST Lever 2/2

SRA950F、SRA950



Ref.	Part No.	Part Name	Q'ty	Japanese	Remark
21	0673-956-260-0	Cable (Handle Lever 803)	1	ケーブル(ハンドレバ-803)	
22	V411-260-008-0	Washer	8	ミカキサガネ	
23	V500-163-001-5	Split Pin	3X15	ワリピン	
24	V201-460-801-6	Bolt	M8X16	コガタボルト	9T
25	V401-160-008-0	Spring Washer	8	S.W	
26	3731-551-008-0	Gear Presser Washer	1	ギヤ-オサエサガネ	




Ref.	Part No.	Part Name	Q'ty	Japanese	Remark
1	0675-620-210-0 :28	Brake Pedal (F) COMP	1	ブレーキペダル(F)COMP	
2	0451-611-011-1	Pedal Rubber	1	ペダルゴム	
3	1122-231-026-0	Bush (DU1515)	2	ブッシュ(DU1515)	
4	0451-612-024-0	Grease Nipple (B-M6F)	1	グリスニツプル(B-M6F)	
5	0670-620-011-0	Collar (10X15X46)	1	カラー(10X15X46)	
6	V201-261-006-5	Bolt	M10X65	1	コガタボルト
7	V411-260-010-0	Washer	10	1	ミガキザガネ
8	V401-160-010-0	Spring Washer	10	1	S.W
9	V303-260-010-0	Nut	M10	1	コガタナツト
10	0343-625-012-0	Spring (HE085)	1	1	スプリング(HE085)
11	0672-621-011-0	Cable (Brake) F	1	ケーブル(ブレーキ)F	
12	0380-623-021-0	Spring (HE66)	1	1	スプリング(HE66)
13	4210-260-012-0	End Cap 4 (Red)	1	1	エンドキャップ4(アカ)
14	V411-260-008-0	Washer	8	1	ミガキザガネ
15	V500-163-001-5	Split Pin	3X15	1	ワリピン
16	0675-620-012-0 :28	Parking Brake Lever (F)	1	1	Pブレーキレバー(F)
17	0675-622-011-0	Grip (03X17X74) OR	1	1	グリップ(03X17X74)OR
18	0770-510-013-0	Spring (HE050)	1	1	スプリング(HE050)
19	0660-520-012-0	U-nut (M8)	1	1	Uナツト(M8)
20	0455-441-013-0	Protect Tube	1	1	ホコチューブ

When order Ref.1, Ref. 3 is required


6. Operation (4) Steering Gear Box

SRA950F, SRA950




Ref.	Part No.	Part Name	Q'ty	Japanese	Remark
1	0675-630-200-0 :28	Steering Gear Box ASSY	1	ステアリングG.BOXASSY	
2	0675-630-201-0	Steering Gear Box (Upper)	1	ステアリングG.BOX(アッパ)	
3	0675-630-202-0	Steering Gear Box (Lower)	1	ステアリングG.BOX(ロワー)	
4	0675-630-210-0	Input Shaft COMP	1	ニュウリョクシクCOMP	
5	0675-630-220-0	Gear (A) COMP	1	ギヤ(A)COMP	
6	0675-630-230-0	Gear (B) COMP	1	ギヤ(B)COMP	
7	0675-630-240-0	Output Shaft COMP	1	シュツリョクシクCOMP	
8	V600-150-620-2	Bearing	6202DDU	2	R.B.B
9	V600-110-620-2	Bearing	6202	1	R.B.B
10	V600-110-600-5	Bearing	6005	1	R.B.B
11	V744-125-400-7	Oil Seal	TC25407	1	オイルシール
12	V744-115-300-7	Oil Seal	TC15307	1	オイルシール
13	0455-130-039-0	PE Cap (16)		1	PEキュウユセン(16)
14	V211-460-803-0	Bolt	M8X30	4	コガタボルト
15	V401-160-008-0	Spring Washer	8	4	S.W
16	V411-260-008-0	Washer	8	4	ミガキサガネ
17	V362-260-008-0	Flange Nut	1シユ M8	1	コガタサラバネツキナツト
18	0675-630-250-0 :28	Stay (Front) COMP	1	ステー(フロント)COMP	
19	0675-630-260-0 :28	Stay (Rear) COMP	1	ステー(リヤ)COMP	
20	0675-630-203-0	Bolt (10X20)		2	ストリップボルト(10X20)
21	V401-160-010-0	Spring Washer	10	2	S.W
22	V410-260-010-0	Washer	10	2	コガタサガネ


Ref.1 includes Ref. 2~22




Ref.	Part No.	Part Name	Q'ty	Japanese	Remark
1	V201-460-802-0	Bolt	M8X20	4 コガタボルト	9T
2	V401-160-008-0	Spring Washer	8	4 S.W	
3	V411-260-008-0	Washer	8	4 ミカキザガネ	
4	0675-630-270-0 : 28	Arm (Spring) COMP		1 アーム(ステアリング)COMP	
5	3782-131-014-0	Rotor Shaft Washer		1 ローダジクリンフ	
6	V211-360-802-0	Bolt (SP)	M8X20	1 コガタボルト(SP)	
7	0675-630-280-0	Drag Rod COMP		1 ドラッグロッドCOMP	
8	0672-630-011-0	Link Ball (M12/L)		1 リンクボール(M12/L)	
9	0672-630-012-0	Link Ball (M12)		1 リンクボール(M12)	
10	0672-630-014-0	Nut (M12X1.25)		1 ナット(M12X1.25)L	
11	V330-260-012-0	Nut (Narrow Spiral)	M12X1.25X20	1 ナット(ホソメ)	
12	0672-630-015-0	U-nut (M12X1.25)		2 Uナット(M12X1.25)	
13	0675-632-210-0	ST Shaft (EU) COMP		1 STシャフト(EU)COMP	
14	0670-631-011-0	Bolt (M6X30)		1 ボルト(M6X30)	
15	0612-732-012-0	U-nut (M6)		1 Uナット(M6)	
16	V411-260-006-0	Washer	6	1 ミカキザガネ	
17	0674-630-500-0	Steering Wheel (U) ASSY		1 ステアリングホイール(U)ASSY	
18	V411-260-010-0	Washer	10	1 ミカキザガネ	
19	0670-610-014-0	U-nut (M10X1.25)		1 Uナット(M10X1.25)	
20	0675-632-011-0	ST Shaft Cover (Inner)		1 STシャフトカバー(ウチ)	
21	0675-632-012-0	ST Shaft Cover (Outer)		1 STシャフトカバー(ソト)	




Ref.	Part No.	Part Name	Q'ty	Japanese	Remark
1	0675-633-210-0 : 28	Arm (Steering/2WD) COMP	1	アーム(ステアリング/2WD)COMP	
2	3782-131-014-0	Rotor Shaft Washer	1	ロータジクリンフ	
3	V211-360-802-0	Bolt (SP)	1	コガタボルト(SP)	
4	0675-633-011-0	Drag Rod M12 (L)	1	ドラッグロッドM12(L)	
5	0675-633-012-0	Drag Rod M12 (R)	1	ドラッグロッドM12(R)	
6	0672-630-011-0	Link Ball (M12/L)	2	リンクボール(M12/L)	
7	0672-630-012-0	Link Ball (M12)	2	リンクボール(M12)	
8	0672-630-014-0	Nut (M12X1.25)	2	ナット(M12X1.25)L	
9	V330-260-012-0	Nut (Narrow Spiral)	2	ナット(ホソメ)	
10	0672-630-015-0	U-nut (M12X1.25)	4	Uナット(M12X1.25)	
11	0675-632-210-0	ST Shaft (EU) COMP	1	STシャフト(EU)COMP	
12	0670-631-011-0	Bolt (M6X30)	1	ボルト(M6X30)	
13	0612-732-012-0	U-nut (M6)	1	Uナット(M6)	
14	V411-260-006-0	Washer	2	ミカキザガネ	
15	0674-630-500-0	Steering Wheel (U) ASSY	1	ステアリングホイール(U)ASSY	
16	V411-260-010-0	Washer	1	ミカキザガネ	
17	0670-610-014-0	U-nut (M10X1.25)	1	Uナット(M10X1.25)	
18	0675-632-011-0	Steering Shaft Cover (Inner)	1	STシャフトカバー(ウチ)	
19	0675-632-012-0	Steering Shaft Cover (Outer)	1	STシャフトカバー(ソト)	
20	V201-460-802-0	Bolt	M8X20 4	コガタボルト	9T
21	V401-160-008-0	Spring Washer	8 4	S.W	
22	V411-260-008-0	Washer	8 4	ミカキザガネ	




Ref.	Part No.	Part Name	Q'ty	Japanese	Remark
1	0675-640-200-0 : 28	Throttle Cam (F) COMP	1	スロットルカム(F)COMP	
2	V201-261-007-0	Bolt	M10X70	コガタボルト	
3	3768-361-029-0	Rotor Shaft Washer	1	ロータキヤートメサカネ	
4	0374-626-011-0	Cone Washer (10X34)	1	サラハネ(10X34)	
5	4210-320-203-0	Thrust Washer (1X11X20)	2	スラストワッシャ(1X11X20)	
6	V303-260-010-0	Nut	M10	コガタナツト	
7	0671-640-210-0	Throttle Lever COMP	1	スロットルレバーCOMP	
8	V200-460-603-5	Bolt	M6X35	ボルト	9T
9	0612-732-012-0	U-nut (M6)	1	Uナツト(M6)	
10	0673-640-011-0	Cable (Throttle FS/F)	1	ケーブル(スロットルFS/F)	
11	0675-642-011-0	Grip (OR)	1	ニギリ(OR)	
12	0672-651-011-0	Cable (Choke)	1	ケーブル(チョーク/24)	
13	0455-751-031-0	Protect Tube (10X330)	2	ホコチューブ(10X330)	




Ref.	Part No.	Part Name	Q'ty	Japanese	Remark
1	0675-660-210-0 :28	Cutting Height Guide COMP	1	カリタカサガイトCOMP	
2	V211-360-801-6	Bolt (SP) M8X16	2	コカタボルト(SP)	
3	0671-661-300-0	Cutting Height Adjust Pin (61) COMP	1	カリタカサキセイピン(61)COMP	
4	0670-830-015-0	Knob Bolt (M6X30)	1	ノブボルト(M6X30)	
5	V301-260-006-0	Nut 2シユ M6	1	ナツト	
6	V360-260-006-0	Flange Nut 1シユ M6	1	サラハネツキナツト	
7	0612-732-012-0	U-nut (M6)	1	Uナツト(M6)	



Ref.	Part No.	Part Name	Q'ty	Japanese	Remark
1	0671-680-200-0 : 28	Lever (Differential Lock) COMP	1	レバー(デフロック)COMP	
2	3911-530-017-0	Spring (HC032)	1	スプリング(HC032)	
3	V411-260-012-0	Washer	12	ミカキサカネ	
4	V704-140-012-0	Snap Ring (Jig)	12	Oカク外メワ(ジク)	
5	0675-642-011-0	Grip (OR)	1	ニギリ(OR)	
6	0671-680-011-0	Cable (Differential Lock)	1	ケーブル(デフロック)	
7	8935-009-013-0	Split Pin	1	ワイヤフツクヨウヘア-ピン	
8	3789-151-006-0	Washer	1	ホジヨリンフ	
9	V500-162-001-5	Split Pin	2X15	ワリピン	




Ref.	Part No.	Part Name	Q'ty	Japanese	Remark
1	0675-710-200-0 : 28	Pulley (VC275.5) F COMP	1	プーリ(VC275.5)FCOMP	
2	0670-710-031-0	Washer (12.5X34X4.5)	1	ワッシャ(12.5X34X4.5)	
3	V401-160-012-0	Spring Washer	12	S.W	
4	0670-710-018-0	Bolt (M12X30/M6)	1	ボルト(M12X30/M6)	
5	V767-400-000-0	Grease Nipple	A-M6F	グリスニツプル	
6	0672-718-011-0	Drive Shaft (980/Cutter)	1	ドライブシャフト(980/カッター)	
7	0670-710-041-0	Bearing (6007/DU)	6007DU	R.B.B(6007/DU)	
8	0670-710-012-0	Washer (41X62)	1	サガネ(41X62)	
9	V705-140-062-0	Snap Ring (Hole)	62	Cガタメワ(アナ)	
10	V742-135-620-6	Oil Seal	VC35626	オイルシール	
11	V744-140-621-1	Oil Seal	TC406211	オイルシール	
12	0674-710-250-0 : 28	Washing Cup COMP	1	センジョウカップCOMP	
13	0675-710-011-0 : 28	Cutter Base (78XM114)	1	カッターベース(78XM114)	
14	0670-710-014-0 : 28	Cover (Knife Cup)	1	カバー(カリハオサエ)	
15	V401-160-020-0	Spring Washer	20	S.W	
16	V340-160-020-0	Cap Nut	M20X1.5	フクロナット	
17	0675-710-012-0	Bolt (M14X1.5X30)	2	ボルト(M14X1.5X30)	
18	V401-160-014-0	Spring Washer	14	S.W	



Ref.	Part No.	Part Name	Q'ty	Japanese	Remark	
1	0670-710-015-0	V Belt (B-76) W800	1	Vベルト(B-76)W800		
2	0675-710-210-0 :28	Counter Tension Stay (F) COMP	1	カウンタテンションステー(F)COMP		
3	1122-231-026-0	Bush (DU1515)	2	ブシュ(DU1515)		
4	V411-260-014-0	Washer	14	ミカキザガネ		
5	V704-140-015-0	Snap Ring (Jig)	15	Ｃｶﾞﾀﾒﾜ(ｼﾞｸ)		
6	0670-710-016-0 :28	Roller (45X48)	1	ローラ(45X48)		
7	V600-150-620-2	Bearing	6202DDU	2	R.B.B	
8	V705-140-035-0	Snap Ring (Hole)	35	Ｃｶﾞﾀﾒﾜ(ｱﾅ)		
9	V742-117-350-5	Oil Seal	VC17355	1	オイルｼｰﾙ	
10	0670-710-021-0	Rubber Washer (20X58X3)	1	ｺﾞﾑｻﾞｶﾞﾈ(20X58X3)		
11	V704-140-020-0	Snap Ring (Jig)	20	Ｃｶﾞﾀﾒﾜ(ｼﾞｸ)		
12	0670-710-017-0 :28	Plate (Belt Stopper/F)	1	ﾌﾚｰﾄ(ﾍﾙﾄｽﾄｯﾊﾟ/ﾌ)		
13	0670-710-230-0 :28	Belt Stopper (R) COMP	1	ﾍﾙﾄｽﾄｯﾊﾟ(Ｒ)COMP		
14	0670-710-240-0 :28	Belt Stopper (L) COMP	1	ﾍﾙﾄｽﾄｯﾊﾟ(Ｌ)COMP		
15	V211-360-802-0	Bolt (SP)	M8X20	3	ｺｶﾞﾀﾎﾙﾄ(SP)	
16	V362-260-008-0	Flange Nut	1ｼｭ M8	1	ｺｶﾞﾀｻﾗﾊﾞﾈｯﾂｷﾅｯﾄ	

When order Ref.2, Ref. 3 is required




Ref.	Part No.	Part Name	Q'ty	Japanese	Remark
1	0670-720-210-0 : 28	Cutter Brake Point COMP	1	カッターブレーキシテンCOMP	
2	V211-360-802-0	Bolt (SP)	M8X20	コガタボルト(SP)	
3	0670-720-300-1	Brake Arm ASSY	1	ブレーキアームASSY	
4	0670-720-310-1 : 28	Brake Arm COMP	1	ブレーキアームCOMP	
5	0675-722-011-0	Brake Shoe (Cutter/EU)	1	ブレーキシュー(カッター/EU)	
6	0670-720-011-0	Hexagon Bolt (M3X20)	12.9	ロクカクアナツキボルト(M3X20)	
7	V360-260-003-0	Flange Nut (M3)	M3	サラハネツキナット(M3)	4T
8	V411-260-003-0	Washer	3	ミガキザガネ	
9	1394-221-202-0	Bush (12X14X15)	2	ブシユ(12X14X15)	
10	V710-140-008-0	Snap Ring	8	Eカトメワ	
11	0675-731-011-0	Knife Stay (R792E)	1	ナイツテー(R792E)	
12	0670-730-012-0	Knife	2	ナイフ	
13	0670-730-013-0	Knife Stay (R792E)	2	ナイツメモボルト	
14	0670-730-014-0	Collar (14X21X7)	2	カラー(14X21X7)	
15	0670-730-015-0	Nut Guard	2	ナットガード	
16	0670-730-016-0	Hard Lock Nut (M14)	2	ハードロックナット(M14)	


When order Ref.4, Ref. 9 is required
Ref.3 includes Ref. 4~8

7. Cutting (4) Cover 1/2


SRA950F、SRA950




Ref.	Part No.	Part Name	Q'ty	Japanese	Remark
1	0675-740-200-0 : 28	Cutter Cover (980F) COMP	1	カッターカバー(980F)COMP	
2	0675-740-016-0	FC Cover Rubber	1	FCカバーゴム	
3	0675-740-017-0 : 28	FC Cover Rubber Sheet (L)	1	FCカバーゴムオサエ(L)	
4	0675-740-018-0 : 28	FC Cover Rubber Sheet (R)	1	FCカバーゴムオサエ(R)	
5	V411-260-008-0	Washer	8	ミガキザガネ	
6	1122-725-012-0	U-nut (M8)	13	Uナット(M8)	
7	0674-740-230-0 : 28	Side Cover (L) COMP	1	サイドカバー(L)COMP	
8	V411-260-010-0	Washer	10	ミガキザガネ	
9	0412-204-004-0	U-nut (M10)	2	Uナット(M10)	
10	8935-042-034-0	Rear Cover Return Spring	2	リヤカバーカイヘイSP	
11	0675-740-220-0 : 28	Side Cover 980F (R) COMP	1	サイドカバー980F(R)COMP	
12	0671-742-260-0	Desorption Lever COMP	1	ダッチャクレバーCOMP	
13	0671-742-011-0	Side Cover Point Pin	1	サイドカバーシテンピン	
14	0674-744-012-0	Spring (HC065)	1	スプリング(HC065)	
15	V580-140-402-0	Spring Pin (W)	4X20	スプリングピン(W)	
16	0675-742-011-0 : 28	Side Cover Hook (EU)	1	サイドカバーフック(EU)	
17	3731-551-008-0	Gear Pressing Washer	1	ギヤオサエザガネ	
18	V401-160-008-0	Spring Washer	8	S.W	
19	0670-740-013-0	Handle (M8X20)	1	ジザイハンドル(M8X20)	
20	0675-742-012-0 : 28	Locking Plate	2	ロックプレート(L)	




Ref.	Part No.	Part Name	Q'ty	Japanese	Remark
21	0675-740-013-0	Side Rubber (RF)	1	サイドゴムF(RF)	
22	0675-740-014-0 : 28	Rubber Sheet (RF)	1	ゴムオサエ(RF)	
23	0675-740-015-0	Side Rubber F (RR)	1	サイドゴムF(RR)	
24	0671-742-014-0 : 28	Side Rubber Sheet 885 (RR)	1	サイドゴムオサエ885(RR)	
25	V210-160-802-0	Bolt (P) M8X20	2	コガタボルト(P)	
26	0675-740-300-0 : 28	Rear Cover (980F) COMP	1	リヤカバー(980F)COMP	
27	0675-740-021-0	Rear Rubber	1	リヤゴム	
28	0675-740-022-0 : 28	Rear Rubber Sheet	1	リヤゴムオサエ	
29	V362-260-008-0	Flange Nut 1シユ M8	4	コガタサラハネツキナツト	
30	0660-760-031-0	Clasper (9)	1	クランパ(9)	
31	8935-009-013-0	Hair Pin	1	ワイヤフツクヨウヘアピン	
32	3913-523-012-0	Sems Bolt M6X12 (Hexagon) M6X12	1	セムスボルトM6X12(ロカカ)	




Ref.	Part No.	Part Name	Q'ty	Japanese	Remark
1	0670-740-260-1 : 28	Rubber Base (Front) COMP	1	ゴムベース(フロント)COMP	
2	0670-740-015-0	Front Rubber	1	フロントゴム	
3	0670-740-016-0 : 28	Rubber Sheet (Front)	1	ゴムオサエ(フロント)	
4	0372-740-012-0	Sems Bolt M6X20 (Hexagon)	3	セムスボルトM6X20(ロクカク)	
5	V362-260-010-0	Flange Nut	2	コガタサラバネツキナット	
6	0412-204-004-0	U-nut (M10)	2	Uナット(M10)	
7	V411-260-010-0	Washer	10	ミカキザガネ	




Ref.	Part No.	Part Name	Q'ty	Japanese	Remark
1	0675-750-200-0 : 28	Arm (Cutting Height FF/F) COMP	2	アーム(カリタカサFF/F)COMP	
2	0670-750-220-0 : 28	Arm (Cutting Height FR) COMP	2	アーム(カリタカサ/FR)COMP	
3	0670-750-012-0	Adjust Nut (M16X1.5)	2	アジャストナット(M16X1.5)	
4	V333-260-016-0	Nut (Narrow Spiral) M16X1.5	2	コカタナット(ホソメ)	
5	0670-750-013-0	Nut (Right M16X1.5)	2	ナット(ヒタリM16X1.5)	
6	0670-750-016-0	Spring (2H)	4	サラハネ(2H)	
7	0672-758-200-0 : 28	Arm (Cutting Height/Rear/LS) COMP	1	アーム(カリタカサ/リヤ/LS)COMP	
8	0672-757-210-0 : 28	Arm (Cutting Height/Rear/RS) COMP	1	アーム(カリタカサ/リヤ/RS)COMP	
9	0670-750-011-0	Bolt (M10/16X83)	4	ボルト(M10/16X83)	
10	V411-260-010-0	Washer 10	8	ミカキサガネ	
11	0412-204-004-0	U-nut (M10)	8	Uナット(M10)	
12	V767-400-000-0	Grease Nipple A-M6F	6	グリスニツプル	
13	0451-612-024-0	Grease Nipple (B-M6F)	2	グリスニツプル(B-M6F)	




Ref.	Part No.	Part Name	Q'ty	Japanese	Remark
1	0675-750-210-0 : 28	Cutting Height Adjusting Shaft (F) COI	1	カリタカサクトウジク(F)COMP	
2	0732-420-013-0	Button Y (M8X35)	M8X35	フラットボタンY(M8X35)	
3	V304-260-008-0	Nut	M8	コガタナツト	
4	0675-750-220-0 : 28	Cutting Height Point Support COMP	1	カリタカサテンシジクCOMP	
5	V211-360-802-5	Bolt (SP)	M8X25	コガタボルト(SP)	
6	0675-750-011-0 : 28	Joint Plate (119)	2	ジョイントプレート(119)	
7	0670-750-014-0	Spring (HE125)	2	スプリング(HE125)	
8	8935-061-023-0	Washer	4	シユジクサガネ	
9	V704-140-015-0	Snap Ring (Jig)	15	エ卡特メワ(ジク)	
10	0670-750-300-0	Free Lock ASSY	1	フリーロックASSY	
11	V201-460-803-5	Bolt	M8X35	コガタボルト	9T
12	V710-140-006-0	Snap Ring	6	エ卡特メワ	
13	8935-001-062-0	Metal Washer	2	メタルサガネ	




Ref.	Part No.	Part Name	Q'ty	Japanese	Remark
1	0674-760-200-2 : 28	Lever (Clutch) COMP	1	レバー(クラッチ)COMP	
2	0675-762-011-0	Knob (Y)	1	レバーニギリ(Y)	
3	V411-260-012-0	Washer	12	ミガキサガネ	
4	V704-140-012-0	Snap Ring (Jig)	12	Cカトメワ(ジク)	
5	0675-760-011-0	Cable (Clutch/Cutter/F)	1	ケーブル(クラッチ/カッター/F)	
6	V411-260-008-0	Washer	8	ミガキサガネ	
7	V500-162-501-5	Split Pin	2.5X15	ワリピン	
8	0450-501-012-0	Counter Tension Spring	1	カウンタテンションSP	
9	8935-004-032-0	Dropper Spring	1	ドロツパ Springs	
10	0670-760-013-0	Cable (Brake/Cutter)	1	ケーブル(ブレーキ/カッター)	
11	1122-231-019-0	Spring (HC103)	1	スプリング(HC103)	
12	8935-009-013-0	Split Pin	1	ワイヤフックヨウヘアピン	
13	V411-260-006-0	Washer	6	ミガキサガネ	




Ref.	Part No.	Part Name	Q'ty	Japanese	Remark
1	0675-772-210-0	Cutting Height Adjusting Lever (EU) COMP	1	カリタカサレバー(EU)COMP	
2	0675-772-011-0	Grip (13/Y)	1	グリップ(13/Y)	
3	V201-261-007-5	Bolt	1	コカッタボルト	
4	V303-260-010-0	Nut	2	コカッタナツト	
5	0671-770-012-0	Cable (Free Lock)	1	ケーブル(フリーロック)	




Ref.	Part No.	Part Name	Q'ty	Japanese	Remark
1	0671-780-200-0	Joint Pipe (W) COMP	1	ジョイントパイプ(W)COMP	
2	0674-780-011-0	Joint Hose	1	ジョイントホース(450)	
3	0384-111-012-0	Hose Band	2	ホースバンド	
4	3536-142-006-1	Wire Tie	1	ワイヤートメナグ	




Ref.	Part No.	Part Name	Q'ty	Japanese	Remark
1	0675-810-200-0 :28	Step (980F) COMP	1	ステップ(980F)COMP	
2	0772-530-012-0	Truss Head Screw (M8X20)	5	トラスコネジ(M8X20)	
3	V362-260-008-0	Flange Nut	1シユ M8	8 コカ`タサラバ`ネツキナツト	
4	V201-360-806-5	Bolt	M8X65	1 コカ`タホルト	7T
5	V201-260-803-0	Bolt	M8X30	1 コカ`タホルト	
6	0675-810-011-0	Step Mat (L/980F)	1	ステップマット(L/980F)	
7	0675-810-012-0	Step Mat (R/980F)	1	ステップマット(R/980F)	
8	0675-810-013-0	Step Mat (Rear/980F)	1	ステップマット(リヤ/980F)	
9	0675-810-220-0 :28	Step Cover COMP	1	ステップカバーCOMP	
10	3610-631-002-0	Arm Hanger	1	ササエアームハンガ`	
11	V360-260-006-0	Flange Cap Nut	1シユ M6	1 サラバ`ネツキナツト	
12	0675-820-200-0 :28	Switch Panel (F) COMP	1	スイッチパネル(F)COMP	
13	0771-441-013-0	Truss Head Screw (M6X14)	5	トラスコネジ(M6X14)	
14	0675-820-013-0	Inclind Plate	1	1 ケイシャバリ	
15	V111-164-001-0	Plus Round Head Screw	M4X10	1 プラスナベコネジ`	
16	V411-260-004-0	Washer	4	1 ミガキサ`ガネ	
17	0675-820-012-0	U-nut (M4)	M4	1 Uナツト(M4)	
18	0675-822-011-0	Front Cover (SRA950)	1	1 フロントカバー-(SRA950)	
19	0772-810-015-0	Rubber Washer (6)	2	2 ゴムサ`ガネ(6)	
20	4175-936-025-0	Lever Cap	2	2 レバ`キヤツフ`	




Ref.	Part No.	Part Name	Q'ty	Japanese	Remark
1	0675-832-200-0 : 14	Cover Frame (EU) COMP	1	カバーフレーム(EU)COMP	
2	V411-260-010-0	Washer	10	ミカキザガネ	
3	0412-204-004-0	U-nut (M10)	1	Uナット(M10)	
4	0675-830-300-0 : 14	Engine Cover (L) COMP	1	エンジンカバー(L)COMP	
5	1111-650-012-0	Wide Washer (Black)	14	ホジヨリンフ(クロ)	
6	0771-441-013-0	Truss Head Screw (M6X14)	14	トラスコネジ(M6X14)	
7	0675-832-220-0 : 14	Engine Cover (R/EU) COMP	1	エンジンカバー(R/EU)COMP	
8	1122-735-011-0	Knob Bolt (M8X20)	1	ノブボルト(M8X20)	
9	0675-830-013-0	Engine Cover Rubber (980F)	1	エンジンカバーゴム(980F)	
10	0674-830-013-0 : 14	Engine Cover Rubber Sheet(L)	1	エンジンカバーゴムオサエ(L)	
11	0674-830-014-0 : 14	Engine Cover Rubber Sheet(R)	1	エンジンカバーゴムオサエ(R)	
12	V361-260-006-0	Flange Cap Nut	2シユ M6	サラパネツキナツ	
13	0675-830-011-0 : 08	Engine Cover (F)	1	エンジンカバー(F)	
14	0675-830-350-0 : 14	Suction Guide COMP	1	キューキガイドCOMP	
15	4301-210-002-0	Sems Bolt 6X16 (Hexagon)	4	セムスボルト6X16(ロクカク)	
16	0672-832-011-0	Sponge (20X20X310)	2	スポンジ(20X20X310)	
17	0675-830-012-0	Sponge (20X20X245)	1	スポンジ(20X20X245)	
18	0672-830-012-0	Stopper Rubber (M6)	1	ストッパゴム(M6)	
19	V361-260-006-0	Flange Cap Nut	2シユ M6	サラパネツキナツ	




Ref.	Part No.	Part Name	Q'ty	Japanese	Remark
1	0675-842-200-0 : 28	Cover (Seat/EU) COMP	1	カバー(シート/EU)COMP	
2	4301-210-002-0	Sems Bolt 6X16 (Hexagon)	3	セムスボルト6X16(ロクカク)	
3	0675-850-210-0 : 28	Fender Stay (L) COMP	1	フェンダーステー(L)COMP	
4	V211-360-801-6	Bolt (SP)	M8X16	コガタボルト(SP)	
5	0675-850-251-0 : 28	Fender Stay Back (L)	1	フェンダーステーウシロ(L)	
6	V211-360-802-0	Bolt (SP)	M8X20	コガタボルト(SP)	
7	0675-850-220-0 : 28	Fender St	1	フェンダーステー(R)COMP	
8	0675-850-260-0 : 14	Exhaust Pipe Cover (F) COMP	1	EXパイプカバー(F)COMP	
9	0675-850-013-0 : 14	Exhaust Heat Cover	1	ハイツカバー	
10	0675-850-230-0 : 14	Exhaust Heat Guard COMP	1	ハイツガードCOMP	
11	0675-860-200-0 : 28	Front Bumper (980F) COMP	1	フロントバンパ(980F)COMP	
12	V201-460-802-0	Bolt	M8X20	コガタボルト	9T
13	V401-160-008-0	Spring Washer	8	S.W	
14	V411-260-008-0	Washer	8	ミキササガネ	
15	0675-860-210-0 : 28	Rear Bumper (F) COMP	1	リヤバンパ(F)COMP	
16	1394-740-013-0	Rotor Pin	2	ロータピン	
17	1305-241-001-0	Split Pin	2	ホイロヨウヘアピン	




Ref.	Part No.	Part Name	Q'ty	Japanese	Remark
1	0675-852-011-0	Side Cover (R/SRA)	1	サイドカバー(R/SRA)	
2	0772-530-012-0	Truss Head Screw (M8X20)	4	トラスコネジ(M8X20)	
3	0670-810-011-0	Plunge Bolt (M8X20)	6	フランジボルト(M8X20)	
4	0675-610-016-0	Grip	2	グリップ	
5	0675-852-210-0 : 28	Plate (20X170) COMP	1	プレート(20X170)COMP	
6	V120-376-002-5	Truss Head Screw (SP) M6X25	4	プラスネコネジ(SP)	
7	0675-852-012-0	Side Cover (L/SRA)	1	サイドカバー(L/SRA)	
8	V362-260-008-0	Flange Cap Nut 1シユ M8	1	コガタサラハネツキナツ	
9	1122-725-012-0	U-nut (M8)	2	Uナット(M8)	





Ref.	Part No.	Part Name	Q'ty	Japanese	Remark
1	0675-872-011-0	Seat (Black/EU)	1	シート(クロ/EU)	
2	0675-872-200-0 : 28	Seat Stay (EU) COMP	1	シートステー(EU)COMP	
3	0675-872-210-0 : 28	Seat Base(Upper/EU) COMP	1	シートベース(アッパ/EU)COMP	
4	V201-261-203-5	Bolt	M12X35	2 コガタボルト	
5	V411-260-012-0	Washer	12	4 ミガキザカネ	
6	V304-260-012-0	Nut	2シユ M12	4 コガタナツト	
7	0270-510-022-0	Spring (HC065)	1	1 スプリング(HC065)	
8	0452-210-250-0	Anti-vibration Rubber COMP	2	2 ニダイボウシンゴムCOMP	
9	V362-260-008-0	Flange Cap Nut	1シユ M8	4 コガタサラハネツキナツト	
10	0675-872-220-0 : 28	Seat Base(Lower/EU) COMP	1	1 シートベース(ロア/EU)COMP	
11	0670-870-013-0	Knob Nut (M8)	2	2 ノブナツト(M8)	
12	3782-131-014-0	Rotor Shaft Washer	4	4 ロータシヤクリンフ	
13	V411-260-008-0	Washer	8	4 ミガキザカネ	
14	V211-361-002-5	Bolt (SP)	M10X25	4 コガタボルト(SP)	
15	0671-445-011-0	Seat Sensor Mounting	1	1 シートセンサリツケ	
16	0670-440-017-0	Senser (Safety)	1	1 センサー(セーフティー)	
17	0670-440-016-0	Nut (M14)	1	1 ヒクナツト(M14)	
18	V211-360-801-6	Bolt (SP)	M8X16	4 コガタボルト(SP)	




Ref.	Part No.	Part Name	Q'ty	Japanese	Remark
1	0675-912-011-0	Model Mark (980F)	1	キシマーク(950F)	
2	0675-912-012-0	Panel Mark (950F)	1	パネルマーク(950F)	
3	0675-912-013-0	Operation Mark (Side/950F)	1	ソウサマーク(サイド/950F)	
4	0675-912-014-0	Mark (Differential Lock)	1	マーク(デフロック)	
5	0675-912-015-0	Operation Mark (HST/950F)	1	ソウサマーク(HST/950F)	
6	0675-912-016-0	Symbol ISEKI (L)	1	ISEKIデカール(L)	
7	0675-912-017-0	Symbol ISEKI (R)	1	ISEKIデカール(R)	
8	0675-912-018-0	Pattern Mark (950/L)	1	カタシキマーク(950/L)	
9	0675-912-019-0	Pattern Mark (950/R)	1	カタシキマーク(950/R)	
10	0675-912-021-0	Handle Mark	1	ハンドルマーク	
11	1614-906-008-0	Symbol (iSEKi/N)	1	オーナメント(iSEKi/N)	
12	0675-910-025-0	Mark (HST Oil)	1	マーク(HSTオイル)	
13	0675-910-026-0	Mark (4WD)	1	マーク(4WD)	
14	1688-901-003-0	Symbol (ISEKI)	1	オーナメント(ISEKI/シンボル)	
15	0675-912-031-0	Label (Danger/Fire) Gasoline	1	ラベル(ケケン/インカガソリン)	
16	1705-902-006-0	Label (Warning/Fan)	1	ラベル(ケイコク/ファン)	
17	0675-912-032-0	Label (Warning/Engine Cover)	1	ラベル(ケイコク/エカパー)	
18	0675-912-033-0	Label (Caution/950F)	1	ラベル(コーション/950F)	
19	0674-916-034-0	Label (Danger/Knife Cover) M	2	ラベル(ケケン/カリハカパー)M	
20	1705-904-002-1	Label (Battery)	1	ラベル(バッテリー)	









Ref.	Part No.	Part Name	Q'ty	Japanese	Remark
21	8595-901-006-0	Label (Warning/Belt)	2	ラベル(ケイコク/ベルト)	
22	8595-901-007-0	Label (Warning/Hot)	1	ラベル(ケイコク/ホット)	
23	1705-902-007-0	Label (Warning/Start)	1	ラベル(ケイコク/スタータ)	
24	2500-901-027-0	Label (CE)	1	ラベル(CE)	
25	0675-912-041-0	Label (EC/100)	1	ラベル(EC/100)	
26	0675-912-042-0	Label (Soundproofing)	1	ラベル(ホウオン)	
27	0671-918-016-0	Mark (Protect Seal)	2	マーク(ホゴシール)	




Ref.	Part No.	Part Name	Q'ty	Japanese	Remark
1	0675-950-200-0	Protection Frame (950) SET	1	ﾌﾟﾚﾃｸｼｮﾝﾌﾚｰﾑ(950)SET OPT	
2	0675-950-210-0 : 28	Protection Frame (950) COMP	1	ﾌﾟﾚﾃｸｼｮﾝﾌﾚｰﾑ(950)COMP	
3	V211-361-002-5	Bolt (SP) M10X25	4	ｺｶﾞﾀﾎﾙﾄ(SP)	




Ref.	Part No.	Part Name	Q'ty	Japanese	Remark
1	0675-120-024-0	Oil Filter	1	オイルフィルタ	OPT



Ref.	Part No.	Part Name	Q'ty	Japanese	Remark
1	0672-989-200-0 : 16	Tool (Knife N) COMP	1	ツール(ナイフN)COMP	OPT




Ref.	Part No.	Part Name	Q'ty	Japanese	Remark
1	0672-982-200-0	Knife (114A) SET	1	ナイフ(114A)SET	OPT
2	0672-731-012-0	Knife (114A)	2	ナイフ(114A)	
3	0672-731-013-0	Knife Bolt (B)	2	ナイフメボルト(B)	
4	0672-731-014-0	Collar (Knife Bolt)	2	カラー(ナイフメボルト)	
5	0672-731-015-0 : 28	Nut Guard (B)	2	ナットガード(B)	
6	0672-731-016-0	Collar (25X48X6)	2	カラー(25X48X6)	
7	0670-730-016-0	Hard Lock Nut (M14)	2	ハードロックナット(M14)	
8	0672-982-300-0	Knife Bolt (B) SET	1	ナイフボルト(B)SET	
9	0672-731-013-0	Knife Bolt (B)	2	ナイフメボルト(B)	
10	0672-731-014-0	Collar (Knife Bolt)	2	カラー(ナイフメボルト)	
11	0672-731-015-0 : 28	Nut Guard (B)	2	ナットガード(B)	
12	0672-731-016-0	Collar (25X48X6)	2	カラー(25X48X6)	
13	0670-730-016-0	Hard Lock Nut (M14)	2	ハードロックナット(M14)	
		Ref.1 includes Rdf.2~13			
		Ref.8 includes Rdf.9~13			



Ref.	Part No.	Part Name	Q'ty	Japanese	Remark
1	0670-980-200-0	Knife SET	1	ナイフSET	REP
2	0670-730-012-0	Knife	2	ナイフ	
3	0670-730-013-0	Knife Bolt	2	ナイフボルト	
4	0670-730-014-0	Collar (14X21X7)	2	カラー(14X21X7)	
5	0670-730-015-0	Nut Guard	2	ナットガード	
6	0670-730-016-0	Hard Lock Nut (M14)	2	ハードロックナット(M14)	
7	0670-980-300-0	Knife Bolt SET	2	ナイフボルトSET	
8	0670-730-013-0	Knife Bolt	2	ナイフボルト	
9	0670-730-014-0	Collar (14X21X7)	2	カラー(14X21X7)	
10	0670-730-015-0	Nut Guard	2	ナットガード	
11	0670-730-016-0	Hard Lock Nut (M14)	2	ハードロックナット(M14)	
12	0670-980-500-0	Knife (50) SET	1	ナイフ(50)SET	A set of Knife 50 sheets
13	0670-730-012-0	Knife	50	ナイフ	

Ref.1 includes Rdf.2~6
 Ref.7 includes Rdf.8~11
 Ref.12 includes Rdf.13




Ref.	Part No.	Part Name	Q'ty	Japanese	Remark
1	0675-942-011-0	Operation Manual	1	トリアツカイセツメイシヨ(SRA950)	
2	P103-931-004-1	Tool Bag	1	ハツク(ツール)	

12. Maintenance (1) Consumption Parts1/2


SRA950F、SRA950

Ref.	Part No.	Part Name	Q'ty	Japanese	Remark
1	99999-0384	Paper Element	Engine Part 1	ペーパーエレメント	エンジン部品
2	49065-7007	Oil Filter	Engine Part 1	オイルフィルタ	エンジン部品
3	0675-120-024-0	Oil Filter	1	オイルフィルタ	P3,P4,P55
4	0675-731-011-0	Knife Stay (R792E)	1	ナイフステー(R792E)	P36
5	0670-980-200-0	Knife SET	1	ナイフSET	P58
6	0670-980-300-0	Knife Bolt SET	2	ナイフボルトSET	P58
7	0675-740-200-0	Cutter Cover (980F) COMP	1	カッターカバー(980F)COMP	P37
8	0674-740-230-0	Side Cover (L) COMP	1	サイドカバー(L)COMP	P37
9	0675-740-220-0	Side Cover 980F (R) COMP	1	サイドカバー980F(R)COMP	P37
10	0675-740-300-0	Rear Cover (980F) COMP	1	リヤカバー(980F)COMP	P38
11	11013-7046	Form Element	Engine Part 1	フォームエレメント	エンジン部品
12	92070-7004	Spark Plug	Engine Part 2	スパークプラグ	エンジン部品
13	49019-0014	Fuel Filter	Engine Part 1	燃料フィルタ	エンジン部品
14	0670-710-015-0	V Belt (B-76) W800	1	Vベルト(B-76)W800	P35
15	0675-510-012-0	V Belt (B-35) W800	1	Vベルト(B-35)W800	P23
16	0675-722-011-0	Brake Shoe (Cutter/EU)	1	ブレーキシュー(カッター/EU)	P36
17	0453-455-011-2	Battery 34A (G)	1	バッテリー34A(G)	P19
18	0771-630-224-0	Fuse (Blade/32V03A)	1	ヒューズ(ブレード/32V03A)	P63
19	0674-440-201-0	Fuse (5A)	1	ヒューズ(5A)	P63
20	0453-440-012-0	Fuse (10A)	1	ヒューズ(10A)	P63
21	0455-440-221-0	Fuse (20A)	2	ヒューズ(20A)	P63
22	0672-325-210-1	Front Wheel (R) ASSY	1	ゼンリン(R)ASSY	P13,P14
23	0672-325-200-1	Front Wheel (L) ASSY	1	ゼンリン(L)ASSY	P13,P14
24	0672-345-210-1	Rear Wheel (R) ASSY	1	コウリン(R)ASSY	P15,P16
25	0672-345-200-1	Rear Wheel (L) ASSY	1	コウリン(L)ASSY	P15,P16
26	0672-325-221-0	Tyre (4.00-7-2PR)	2	タイヤ(4.00-7-2PR)	P13,P14
27	0672-345-221-0	Tyre (17X8.00-8)	2	タイヤ(17×8.00-8)	P15,P16
28	0672-325-222-0	Tube (4.00-7)	2	チューブ(4.00-7)	P13,P14
29	0672-345-222-0	Tube (17X8.00-8)	2	チューブ(17×8.00-8)	P15,P16
30	0674-110-210-0	Back Plate ASSY	1	バックプレートASSY	P1,P2
31	0674-110-211-0	Brake Shoe	2	ブレーキシュー	P1,P2
32	0674-110-212-0	Brake Drum	1	ブレーキドラム	P1,P2
33	0670-421-013-0	Fuel Hose (Tank) A	1	ネンリョウホース(タンク)A	P18
34	0675-420-011-0	Fuel Hose (6X1830)	1	ネンリョウホース(6×1830)	P18
35	92192-7172	Tube (6.35X12.7X185)	Engine Part 1	チューブ(6.35×12.7×185)	エンジン部品
36	92192-7148	Tube (6.4X12.7X150)	Engine Part 1	チューブ(6.4×12.7×150)	エンジン部品
37	92192-7188	Tube (6.35X12.7X390)	Engine Part 1	チューブ(6.35×12.7×390)	エンジン部品
38	49040-7008	Fuel Pump	Engine Part 1	燃料ポンプ	エンジン部品
39	51023-2159	Fuel Cock	Engine Part 1	燃料コック	エンジン部品
40	0673-640-011-0	Cable (Throttle FS/F)	1	ケーブル(スロットルFS/F)	P31
41	0672-651-011-0	Cable (Choke/24)	1	ケーブル(チョーク/24)	P31
42	0672-621-011-0	Cable (Brake) F	1	ケーブル(ブレーキ)F	P27
43	0671-680-011-0	Cable (Differential Lock)	1	ケーブル(デフロック)	P33
44	0675-760-011-0	Cable (Brake/Cutter/F)	1	ケーブル(クラッチ/カッター/F)	P42
45	0670-760-013-0	Cable (Brake/Cutter)	1	ケーブル(ブレーキ/カッター)	P42
46	0671-770-012-0	Cable (Free Lock)	1	ケーブル(フリーロック)	P43
47	0673-956-260-0	Cable (Handle Lever 803)	1	ケーブル(ハンドルレバー803)	P26
48	0675-160-014-0	Front Rubber (980F)	1	フロントゴム(980F)	P11
49	0670-740-015-0	Front Rubber	1	フロントゴム	P39
50	0675-160-012-0	Front Rubber (Side)	2	フロントゴム(サイド)	P11

Ref.	Part No.	Part Name	Q'ty	Japanese	Remark
51	0670-310-012-0	Scraper Rubber	2	スクレパ-ゴム	P10
52	0675-160-011-0	Wheel Cover Rubber	2	ホイールカバーゴム	P11
53	0670-310-011-0	Front Tyre Rubber	2	フロントタイヤゴム	P10
54	0675-740-016-0	FC Cover Rubber	1	FCカバーゴム	P37
55	0675-740-013-0	Side Rubber (RF)	1	サイドゴムF(RF)	P38
56	0675-740-015-0	Side Rubber (RR)	1	サイドゴムF(RR)	P38
57	0675-740-021-0	Rear Rubber	1	リアゴム	P38



Spray (Black No.4)



Spray (Super Red)




Spray (Black 3 Gloss Luster)



Spray (Dynamic Yellow)

Ref.	Part No.	Part Name	Q'ty	Japanese	Remark
1	1300-977-002-0	Spray (Black No.4)	1	スプレー(黒色4号)	
2	S550-110-000-3	Spray (Super Red)	1	スプレー(スーパーレッド)	
3	1300-977-001-0	Spray (Black 3 Gloss Luster)	1	スプレー(ブラック3分ツヤ有)	
4	1300-978-001-0	Spray (Dynamic Yellow)	1	スプレー(ダイナミックイエロー)	

Wiring Diagram



INDEX

Contents No.				Page No.
1.	Transmission (1)	SRA950F	ギヤーボックス関係(その1)	1
1.	Transmission (2)	SRA950	ギヤーボックス関係(その2)	2
1.	Transmission (3)	SRA950F	ギヤーボックス関係(その3)	3
1.	Transmission (4)	SRA950	ギヤーボックス関係(その4)	4
1.	Transmission (5)	SRA950F、SRA950	ギヤーボックス関係(その5)	5
1.	Transmission (6)	SRA950F	ギヤーボックス関係(その6)	6
1.	Transmission (7)	SRA950	ギヤーボックス関係(その7)	7
2.	Front Axle (1)	SRA950F	フロントアクスル関係(その1)	8
2.	Front Axle (2)	SRA950F	フロントアクスル関係(その2)	9
2.	Front Axle (3)	SRA950	フロントアクスル関係(その3)	10
2.	Front Axle (4)	SRA950F	フロントアクスル関係(その4)	11
3.	Frame	SRA950F、SRA950	フレーム関係	12
4.	Traveling (1)	SRA950F	走行装置関係(1)	13
4.	Traveling (2)	SRA950	走行装置関係(2)	14
4.	Traveling (3)	SRA950F	走行装置関係(3)	15
4.	Traveling (4)	SRA950	走行装置関係(4)	16
5.	Engine (1) Engine	SRA950F、SRA950	エンジン関係(その1)エンジン	17
5.	Engine (2) Fuel Tank	SRA950F、SRA950	エンジン関係(その2)燃料タンク	18
5.	Engine (3) Battery	SRA950F、SRA950	エンジン関係(その3)バッテリー	19
5.	Engine (4) Hour Meter	SRA950F、SRA950	エンジン関係(その4)アワーメータ	20
5.	Engine (5) Lamp	SRA950F、SRA950	エンジン関係(その5)ランプ	21
5.	Engine (6) Main Code	SRA950F、SRA950	エンジン関係(その6)メインコード	22
5.	Engine (7) Conduction	SRA950F、SRA950	エンジン関係(その7)デントウ	23
6.	Operation (1) HST Pedal	SRA950F、SRA950	操作関係(その1)HSTペダル	24
6.	Operation (2) HST Lever 1/2	SRA950F、SRA950	操作関係(その2)HSTレバー1/2	25
6.	Operation (2) HST Lever 2/2	SRA950F、SRA950	操作関係(その2)HSTレバー2/2	26
6.	Operation (3) Brake Pedal	SRA950F、SRA950	操作関係(その3)ブレーキペダル	27
6.	Operation (4) Steering Gear Box	SRA950F、SRA950	操作関係(その4)ステアリングG.BOX	28
6.	Operation (5) Steering	SRA950F	操作関係(その5)ステアリング	29
6.	Operation (6) Steering	SRA950	操作関係(その6)ステアリング	30
6.	Operation (7) Throttle	SRA950F、SRA950	操作関係(その7)スロットル	31
6.	Operation (8) Cutting Height Guide	SRA950F、SRA950	操作関係(その8)刈り高さガイド	32
6.	Operation (9) Differential Lock	SRA950F、SRA950	操作関係(その9)デフロック	33
7.	Cutting (1) Conduction 1	SRA950F、SRA950	刈取装置関係(その1)デントウ1	34
7.	Cutting (2) Conduction 2	SRA950F、SRA950	刈取装置関係(その2)デントウ2	35
7.	Cutting (3) Brake	SRA950F、SRA950	刈取装置関係(その3)ブレーキ	36
7.	Cutting (4) Cover 1/2	SRA950F、SRA950	刈取装置関係(その4)カバー1/2	37
7.	Cutting (4) Cover 2/2	SRA950F、SRA950	刈取装置関係(その4)カバー2/2	38
7.	Cutting (5) Front Rubber	SRA950	刈取装置関係(その5)フロントゴム	39
7.	Cutting (6) Lift Up-and-down 1	SRA950F、SRA950	刈取装置関係(その6)ショウコウソウチ1	40
7.	Cutting (7) Lift Up-and-down 2	SRA950F、SRA950	刈取装置関係(その7)ショウコウソウチ2	41
7.	Cutting (8) Clutch Lever	SRA950F、SRA950	刈取装置関係(その8)クラッチレバー	42
7.	Cutting (9) Up-and-down Lever	SRA950F、SRA950	刈取装置関係(その9)ジョウゲレバー	43
7.	Cutting (10) Knife Cleaning	SRA950F、SRA950	刈取装置関係(その10)カリハセンジョウ	44

INDEX

Contents No.			Page No.
8.	Sea・Covere (1) Step	SRA950F、SRA950 シート・カバー関係(その1)ステップ	45
8.	Sea・Covere (2) Engin Cover	SRA950F、SRA950 シート・カバー関係(その2)エンジンカバー	46
8.	Sea・Covere (3) Seat Cover	SRA950F、SRA950 シート・カバー関係(その3)シートカバー	47
8.	Sea・Covere (4) Side Cover	SRA950F、SRA950 シート・カバー関係(その4)サイドカバー	48
8.	Sea・Covere (5) Seat	SRA950F、SRA950 シート・カバー関係(その5)シート	49
9.	Label (1) 1/2	SRA950F ラベル関係(その1)1/2	50
9.	Label (1) 2/2	SRA950F ラベル関係(その1)2/2	51
9.	Label (2) 1/2	SRA950 ラベル関係(その2)1/2	52
9.	Label (2) 2/2	SRA950 ラベル関係(その2)2/2	53
10.	Option Set (1) Safety Frame	SRA950F、SRA950 オプションセット関係(その1)セーフティーフレーム	54
10.	Option Set (2) Oil Filter	SRA950F、SRA950 オプションセット関係(その2)オイルフィルター	55
10.	Option Set (3) Knife Change Tool N	SRA950F、SRA950 オプションセット関係(その3)コウゲナイフコウカン	56
10.	Option Set (4) Knife (114A) SET	SRA950F、SRA950 オプションセット関係(その4)ナイフ(114A)SET	57
10.	Repair Parts (1) Knife SET	SRA950F、SRA950 REP関係(その1) ナイフSET	58
11.	Accessories	SRA950F、SRA950 付帯品関係	59
12.	Maintenance (1) Consumption Parts1/2	SRA950F、SRA950 サービス資料(その1)主な消耗部品1/2	60
12.	Maintenance (1) Consumption Parts2/2	SRA950F、SRA950 サービス資料(その1)主な消耗部品2/2	61
12.	Maintenance (2) Spray Paint	SRA950F、SRA950 サービス資料(その2)スプレー塗料	62
12.	Maintenance (3) Diagram	SRA950F、SRA950 サービス資料(その3)配線図	63

◎Paint Color

◎塗装色コードについて

(○○○○-○○○-○○○-○○:□□) The two digits parts code represents the paint color code.

- 1):28---Black No.4
- 2):08---Super Red
- 3):14---Black 3 Gloss luster
- 4):12---Dynamic yellow
- 5):32---Black heat-resistant paint

- 1):28---黒色4号
- 2):08---スーパーレッド
- 3):14---ブラック3分ツヤ
- 4):12---ダイナミックイエロー
- 5):32---耐熱塗料ブラック

**SRA950
SRA950F**

ISEKI & CO., LTD.

Overseas Business Department
3-14, Nishi-Nippori, 5-chome, Arakawa-ku,
Tokyo 116-8541, Japan
Phone: (03) 5604-7658
Fax: (03) 5604-7703